



MANUAL DE USUARIO

QCY H3 Lite

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido



Para más idiomas, visite

<https://www.qcy.com/pages/support-center>




CONTENIDO

DESCARGA DE LA APP	1
EMPAREJAMIENTO	1
CONEXIÓN MULTIPUNTO.....	2
RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA	2
CONTROLES.....	3
LUCES INDICADORAS	6
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	7
INFORMACIÓN DE GARANTÍA	8
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	11




DESCARGA DE LA APP



ES Usa tu navegador móvil para escanear el código QR y descargar la aplicación de QCY para disfrutar del control táctil personalizado, ajustes de ecualizador, actualizaciones de firmware y más.



EMPAREJAMIENTO



ES Enciende los auriculares y se podrán conectar automáticamente. En el teléfono, busca "QCY H3 Lite" y toca para conectar (se reconectará automáticamente al último dispositivo registrado si hay alguno). Si necesitas que vuelva a entrar en modo de emparejamiento, apágalo y mantén presionado el MFB durante 4 segundos.




CONEXIÓN MULTIPUNTO



ES Conecta los auriculares al Dispositivo A, luego apaga su Bluetooth y los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento (el LED parpadea en rojo y blanco). En el Dispositivo B, busca QCY H3 Lite y toca para conectar. Vuelve a activar el Bluetooth en el Dispositivo A y conéctalo a los auriculares.



RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA




ES Enciende los auriculares, mantén presionado el volumen + y - durante 10 segundos o hasta que el LED parpadee en rojo 5 veces para restablecer a fábrica. Estará disponible para conectarse automáticamente



CONTROLES



ENCENDIDO / APAGADO



Encender



2s

Mantener presionado el botón MFB durante 2 s



Apagar




4s

Mantener presionado el botón MFB durante 4 s



CONTESTAR LLAMADAS



Contestar/finalizar una llamada



x1

Presionar MFB una vez



Rechazar una llamada




1.5s

Mantener presionado MFB durante 1.5s



REPRODUCCIÓN DE MÚSICA



⏮ Reproducir/Pausar



Presionar MFB
una vez

⏭ Siguiente canción



Mantener presionado
volumen + por 1 segundo

🔊+ Subir volumen



Presionar volumen +
una vez

⏮ Canción anterior



Mantener presionado
volumen - por 1 segundo

🔊- Bajar volumen




Presionar volumen -
una vez



MODO JUEGO +



ASISTENTE DE VOZ



🎮 Modo Juego




Haz triple clic en MFB

🎤 Asistente de voz



Haz doble clic en MFB

||| ANC-ACTIVADO/DESACTIVADO/TRANSPARENCIA



||| ANC-ACTIVADO/DESACTIVADO/TRANSPARENCIA




Haz clic una vez
en ANC

*Con ANC activado, hacer clic dos veces en el botón ANC para
activar/desactivar ANC adaptativo.

- ES** x1: Haz clic una vez x2: Haz doble clic x3: Haz triple clic
1s: Mantén presionado durante 1 s 1.5s: Mantén presionado durante 1.5s
2s: Mantén presionado durante 2 s 4s: Mantén presionado durante 4 s



LUCES INDICADORAS



ES

- ☼ La luz blanca parpadea cada 10 s: Conectado
- Luz roja encendida: Durante la carga
- Luz blanca encendida: Totalmente cargado



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: ¿Por qué el audífono no se puede emparejar con mi teléfono móvil?

R: Por favor, verifique si su audífono está en modo de emparejamiento o modo de reconexión, verifique si la función de búsqueda de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth está activada; si todo está hecho, vaya al menú de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth, elimine/ignore el nombre de emparejamiento Bluetooth del auricular. Después de eso, puede intentar reconectar el Bluetooth siguiendo los pasos anteriores.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?

R: Por favor, verifique si hay algún material metálico u obstáculo dentro de un rango relativamente cercano o en sus alrededores que tal vez esté interfiriendo con la conexión Bluetooth. Esto puede suceder porque el Bluetooth es una tecnología de radio que es sensible a los objetos entre el audífono y otros dispositivos.

P: ¿Puedo reemplazar la batería en el audífono?

R: No, no puede. El audífono utiliza una batería de polímero de litio incorporada no desmontable que no se puede reemplazar.

P: ¿Por qué experimento un retraso al ver videos o jugar?

R: Afectado por factores como el entorno, la red y el códec del teléfono móvil, habrá diversos grados de retraso cuando el teléfono móvil transmita datos de audio al audífono.

P: ¿Por qué mi audífono no se puede encender?

R: Por favor, recárguelo y asegúrese de que tenga suficiente energía de batería. Si está completamente cargado y aún no pasa nada o si no puede cargar la unidad, comuníquese con nuestro servicio de atención



INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Período de garantía

Los productos QCY vienen con un período de garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega.

Cómo resolver mi problema

Compra en línea: Al solicitar el servicio posventa, dé prioridad a comunicarse con el servicio de atención al cliente del canal/plataforma de compra. El soporte de servicio de QCY proporcionará servicios de soporte técnico y soluciones para procesar sus preguntas posventa.

Compra física: Póngase en contacto directamente con la tienda/distribuidor o agente para que le ayude con su pregunta posventa.

Comprobante de compra válido para reclamar la garantía

Productos comprados en línea: Proporcione el número de pedido o información que muestre claramente el canal de venta, los detalles del producto, el precio y la fecha de venta.

Productos comprados en canales no oficiales: Proporcione la información de la tienda de ventas, el número de pedido o la evidencia de información del producto confirmada por el equipo de servicio de QCY.

No cubierto bajo la garantía

La garantía del fabricante se anula bajo las siguientes circunstancias, entre otras:

- Productos perdidos, robados o gratuitos.
- Artículos cuyo período de garantía ha expirado.
- Productos sin comprobante de compra suficiente.
- Mantenimiento o modificación impropia o inadecuada.
- Accidente, mal uso, abuso, contaminación u otras causas externas.
- El uso de adaptadores y accesorios no especificados.
- Malfuncionamientos o daños resultantes de desastres naturales, terremotos, rayos, voltaje anormal o factores ambientales.
- Daños que ocurren como resultado de no seguir las instrucciones.

Detalles de contacto

Para preguntas frecuentes y más información

Envíe un correo electrónico a support@qcyearphone.com o visite

<https://www.qcy.com/>

FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE IC

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Este aparato contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS (RSS) de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este aparato no debe causar interferencias.

(2) Este aparato debe aceptar todas las interferencias, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento indeseado del aparato.

Este equipo no tiene derecho a protección contra interferencias perjudiciales y no puede causar interferencias en sistemas debidamente autorizados.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Por favor lea cuidadosamente y conserve este manual de usuario antes de usar el producto.
2. Si el producto no es usado por un período prolongado (más de dos semanas), por favor recárguelo.
3. Debe elegir un cargador producido por un fabricante legítimo y certificado por la autoridad de seguridad nacional.
4. Si su teléfono no puede detectar los audífonos Bluetooth, vuelva a ingresar al modo de emparejamiento o realice un restablecimiento de fábrica en los audífonos Bluetooth. Si hay un error en el programa del teléfono, cierre y vuelva a abrir el Bluetooth en el teléfono o reinicie el teléfono.
5. No desmonte ni modifique la batería, ni inserte objetos extraños, ni la exponga a altas temperaturas, ni la sumerja en agua u otros líquidos para prevenir fugas en la batería, sobrecalentamiento, ignición o explosión. El reemplazo de la batería solo debe ser hecho por el fabricante.
6. No deje caer, aplaste ni perfora la batería. Evite la presión externa que pueda llevar a cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
7. No desmonte ni modifique los audífonos por ninguna razón, ya que puede resultar en incendio, avería electrónica o daño permanente al producto.
8. No exponga el producto a temperaturas extremadamente bajas o altas (debajo de 0 °C o por encima de 45 °C).
9. No ponga la luz indicadora del producto cerca de los ojos de niños o animales.
10. No use el producto durante tormentas eléctricas, ya que puede causar un funcionamiento anormal y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
11. No use aceite u otros líquidos volátiles para limpiar el producto.
12. Por favor no use este dispositivo por largos períodos de tiempo y a alto volumen, ya que hay riesgo de daño auditivo.



¡ADVERTENCIA! La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar daños auditivos temporales o permanentes o pérdida auditiva. Como consecuencia, evite escuchar durante largos períodos a un volumen alto y mantenga el volumen en una configuración adecuada.

Aviso:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación descontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.

la potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 2 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 5 vatios para lograr la velocidad de carga máxima

Frecuencia inalámbrica: 2.402~2.480 GHz

Potencia de transmisión de RF: <4dBm



® 214-240396

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd

Address: Room 101, Block 1, No.38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcy.com

Website: www.qcy.com



RoHS

Made in China

FCC ID:
RDR-BH24H3B