






# QCY Crossky C30S

Audífonos Bluetooth de  
clip para oreja



Descargue la aplicación QCY antes de usar para  
obtener una experiencia de uso más conveniente.

## Descripción general



Estuche de carga




Cable Type-C

Las imágenes anteriores son solo de referencia, tome el producto real como estándar.


## Cómo conectar

1. Tome ambos audífonos, retire las películas de aislamiento y vuelva a colocarlos en el estuche para activarlos (este paso es solo para el primer uso).
2. Vuelva a tomarlos.
3. En el teléfono, busque "QCY Crossky C30S" y toque para conectar.



## Restablecimiento de fábrica

(Pruebe los siguientes pasos si los audífonos no se pueden conectar)  
Desconecte los audífonos de su dispositivo. Tómelos y toque ambos paneles 5 veces dentro de los 30 segundos (el LED parpadeará en blanco 5 veces).  
"Consulte la sección "Cómo conectar" después de restablecerlos a los valores de fábrica.



## Conexión multipunto

1. Encienda los audífonos y se volverán conectables automáticamente a un dispositivo. En el Dispositivo A, busque "QCY Crossky C30S" y toque para conectar. Apague el Bluetooth del Dispositivo A y volverán a estar disponibles para conectarse.
2. En el Dispositivo B, busque "QCY Crossky C30S" y toque para conectar.
3. En el Dispositivo A, toque "QCY Crossky C30S" para conectar. Ahora estarán conectados a ambos dispositivos.




Dispositivo A



Dispositivo B

## LED en los audífonos

Los LED se iluminarán en rojo fijo cuando los audífonos se estén cargando y se apagarán cuando la carga esté completa.



## LED en el estuche

Cargando: El LED parpadea en blanco.

Carga completa: El LED se ilumina en blanco fijo.



## Cómo usar

Frente



Orificio de sonido

Atrás




Panel táctil



1. Coloque el audífono en el pabellón auricular, deslícelo hacia abajo como se muestra en la imagen anterior y ajústelo hasta que le quede cómodo.
2. Ajuste el ángulo de modo que el orificio de sonido quede orientado hacia el conducto auditivo.
3. El uso incorrecto puede causar una mala experiencia en las llamadas y en la reproducción de audio.

## Funciones



- Encender: Abra la tapa y tome los audífonos.  
O puede mantener presionados los paneles durante 1.5 s (con los audífonos fuera del estuche).
- Apagar: Vuelva a guardar los audífonos en el estuche.
- Responder/colgar: Tocar dos veces cualquiera de los paneles.
- Ignorar: Mantener presionado cualquiera de los paneles durante 1.5 s.
- Pausar/reanudar: Tocar dos veces cualquiera de los paneles.
- Saltar a la siguiente pista: Tocar tres veces el panel derecho.
- Asistente de voz: Tocar tres veces el panel izquierdo.

(Otras funciones como retroceder pista, modo de juego o sonido espacial se pueden configurar en la APP QCY).

\*LDAC está desactivado de forma predeterminada.  
Si necesita activarlo, hágalo a través de la aplicación.

## Garantía

La compra de su producto QCY está cubierta por una garantía limitada del fabricante de un año a partir de la fecha de entrega. Asegúrese de conservar su recibo de compra. Si se produce algún defecto debido a problemas de calidad dentro del período de garantía, lleve la tarjeta de garantía y el recibo de compra al distribuidor autorizado para recibir servicios de reemplazo gratuitos.

|                         |
|-------------------------|
| Número de modelo:       |
| Fecha de compra:        |
| Nombre del usuario:     |
| Teléfono del usuario:   |
| Dirección del usuario:  |
| Nombre de la tienda:    |
| Dirección de la tienda: |
| Comentarios:            |

La garantía del fabricante queda anulada en las siguientes circunstancias, entre otras:

- Mantenimiento o modificación inadecuados o insuficientes.
- Accidentes, mal uso, abuso, contaminación u otras causas externas.
- El uso de adaptadores y accesorios no especificados.
- Mal funcionamiento o daños derivados de desastres naturales, terremotos, rayos, voltaje anormal o factores ambientales.
- Daños que ocurran como resultado del incumplimiento de las instrucciones.

## Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## Precauciones de seguridad

1. Lea atentamente y conserve este manual del usuario antes de utilizar el producto.
2. Si el producto no se utiliza durante un período prolongado (más de 2 semanas), recárguelo.
3. Debe elegir un cargador fabricado por un fabricante legítimo y certificado por la autoridad nacional de seguridad.
4. Si su teléfono no puede detectar los audífonos Bluetooth, vuelva a ingresar al modo de emparejamiento o realice un restablecimiento de fábrica en los audífonos. Si hay un error en el programa del teléfono, cierre y vuelva a abrir el Bluetooth en el teléfono o reinicie el teléfono.
5. No desmonte ni modifique la batería, no inserte objetos extraños, no la exponga a altas temperaturas ni la sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas, sobrecalentamiento, ignición o explosión de la batería. El reemplazo de la batería solo debe ser realizado por el fabricante.
6. No deje caer, aplaste ni perforo la batería. Evite la presión externa que pueda provocar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
7. No desmonte ni modifique los audífonos por ningún motivo, ya que esto puede provocar incendios, averías electrónicas o daños permanentes en el producto.
8. No exponga el producto a temperaturas extremadamente bajas o altas (por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C).
9. No acerque la luz indicadora del producto a los ojos de niños o animales.
10. No utilice el producto durante tormentas eléctricas, ya que puede causar un funcionamiento anormal y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
11. No utilice aceite u otros líquidos volátiles para limpiar el producto.
12. Por favor, no utilice este dispositivo durante largos períodos de tiempo a un volumen alto, ya que existe el riesgo de sufrir daños auditivos.



Fabricante: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Dirección: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City  
Guangdong Province China

**AVISO:**



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.



Frecuencia inalámbrica: 2.402 ~ 2.480

Potencia de transmisión RF: < 4 dBm

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 2 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 5 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.



® 219-248175

FCC ID:

RDR-BH24QT33A



**RoHS**

Made in China