




MANUAL DE USUARIO

QCY MeloBuds N70i

Auriculares Inalámbricos Intrauditivos ANC



Para más idiomas, visite

<https://www.qcy.com/pages/support-center>




DESCARGA DE LA APP



Usa el navegador móvil para escanear el código QR y descargar la aplicación QCY, para usar los controles táctiles no estándar, ajustes del ecualizador de sonido, actualizaciones de software y muchas otras funciones.



ESQUEMA DEL PRODUCTO



CONTENIDO DE LA CAJA



Estuche de carga



Cable de carga USB-C



Almohadillas para audífonos
(Talla M preinstalada)




Manual de usuario

Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.



EMPAREJAMIENTO



Primera conexión:

1. Activa los auriculares retirándolos del estuche de carga abierto, quita la lámina de protección, vuelve a colocarlos y cierra el estuche de carga.
2. Retira los auriculares de nuevo.
3. Actualiza la lista de dispositivos Bluetooth en tu dispositivo y selecciona "QCY MeloBuds N70i" para establecer la conexión.

Nota: Los auriculares se encienden automáticamente tras abrir el estuche. Si esto no ocurre, cárgalos e inténtalo de nuevo.

Modo de emparejamiento:

1. Cuando los auriculares se encuentren en el estuche de carga abierto y estén en modo de emparejamiento, el diodo del estuche de carga parpadeará en blanco durante 30 segundos.
2. Si los auriculares tienen un registro de emparejamiento con el teléfono, colócalos en el estuche de carga, abre la tapa y mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento. Ahora el diodo del estuche de carga parpadeará en blanco durante 30 segundos.



CONEXIÓN MULTIPUNTO



Dispositivo A



Dispositivo B

Pasos de conexión:

1. Tras encenderse, los auriculares pasan automáticamente al modo de emparejamiento. Después de conectar el dispositivo A, apaga el Bluetooth en el teléfono inteligente. Los auriculares volverán a pasar al modo de emparejamiento.
2. Activa el Bluetooth en el dispositivo B y selecciona "QCY MeloBuds N70i" para establecer la conexión.
3. Activa el Bluetooth en el dispositivo A y selecciona el nombre emparejado para establecer la conexión. Ahora los auriculares están conectados simultáneamente a dos dispositivos.

* Requiere activación en los ajustes de la aplicación QCY.




RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Limpiar registros de emparejamiento

Mantén los auriculares en el estuche abierto, luego presiona y mantiene presionado el botón en la parte inferior del estuche durante 10 segundos, hasta que las luces LED roja y blanca parpadeen alternadamente durante 3 segundos, lo que significa que los auriculares se han reiniciado con éxito.

* Para conectarse después de reiniciar, aplica el método de emparejamiento para el primer uso...



CÓMO AJUSTARLOS

Paso 1: Elige las almohadillas para oídos que mejor se adapten a tus oídos.

Paso 2: Distingue el auricular izquierdo y el derecho e insértalos en el canal auditivo.


Paso 3: Orienta los micrófonos hacia la boca. Gíralos y encuentra la posición más cómoda y segura.

Nota: El uso incorrecto de los auriculares puede afectar la calidad del sonido y la audición.








ENCENDIDO/APAGADO



Encendido



Apagado



Encender
(si los audífonos están
fuera del estuche)

Encendido/apagado

1. Abre el estuche de carga, y los auriculares intrauditivos se encenderán automáticamente. Cuando los auriculares se encuentren fuera del estuche de carga y estén apagados, presiona y mantén presionado el panel táctil durante 1,5 segundos para encenderlos.

2. Coloca los auriculares intrauditivos de vuelta en el estuche de carga. Cierra el estuche, y los auriculares intrauditivos se apagarán automáticamente.



CONTROLES

Reproducción de música

Reproducir / Pausar
(o quítate cualquiera de los audífonos
para pausar automáticamente)



Canción anterior



Siguiente canción



Control de llamadas

Responder / Finalizar llamada



Rechazar llamada



Activación del asistente de voz

Asistente de voz




Control del modo de cancelación de ruido y transparencia

Encender/apagar cancelación de ruido /
Modo transparencia





LUCES INDICADORAS




Al abrir o cerrar

Indicación del estado de la batería
al abrir/cerrar el estuche o
presionar el botón

Luz LED blanca	 60%-100%
Luz LED amarilla	 59%-20%
Luz LED roja	 19%-5%
Parpadeará en rojo 3 veces	 <5%

Nota: Durante la carga, el indicador amarillo parpadea lentamente, y después de estar completamente cargado se ilumina en blanco.



Indicación del estado de la batería
después de colocar y retirar los
auriculares intrauditivos

Parpadea en blanco	 >60%
Parpadea en amarillo	 59%-20%
Parpadea en rojo	 19%-5%
Parpadeará en rojo 3 veces	 <5%



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: ¿Por qué los auriculares no pueden conectarse a mi teléfono móvil?

R: Comprueba si los auriculares están en modo de emparejamiento o reconexión, comprueba si la función de búsqueda de Bluetooth en el dispositivo Bluetooth está activada y, si todo está bien, ve al menú Bluetooth del dispositivo Bluetooth y elimina/ignora el nombre de emparejamiento Bluetooth de los auriculares. Luego puedes intentar conectar de nuevo el Bluetooth de acuerdo con los pasos anteriores.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se interrumpe esporádicamente?

R: Comprueba si en un rango relativamente cercano o en el entorno no hay materiales metálicos u obstáculos que puedan interferir con la conexión Bluetooth. Esto puede suceder porque el Bluetooth es una tecnología de radio que es sensible a los objetos que se encuentran entre los auriculares y otros dispositivos.

P: ¿Qué puedo hacer si el sonido se escucha solo en un auricular?

R: Coloca ambos auriculares en el estuche de carga, cierra el estuche y luego retíralos para comprobar si el sonido se escucha en ambos auriculares. Si el sonido sigue escuchándose solo en un auricular, reinicia ambos auriculares.

P: ¿Por qué ocurre retraso al ver películas o jugar juegos?

R: Bajo la influencia de factores como el entorno, la red y el códec del teléfono móvil, durante la transmisión de datos de audio del teléfono móvil al auricular ocurren retrasos de diferente intensidad.

P: ¿Por qué no puedo encender los auriculares?

R: Por favor cárgalos y asegúrate de que tengan suficiente energía en la batería. Si están completamente cargados y aún no sucede nada o si no se puede cargar el dispositivo, por favor ponte en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente para obtener ayuda dentro de la garantía.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de usar el producto, se debe leer atentamente este manual de instrucciones y conservarlo.
2. Si el producto no se usa durante un tiempo prolongado (más de 2 semanas), se debe cargar.
3. Se debe elegir un cargador fabricado por un fabricante legal y certificado por la autoridad nacional de seguridad.
4. Si el teléfono no detecta el producto, se debe volver al modo de emparejamiento o restaurar la configuración de fábrica del producto. En caso de error del programa del teléfono, se debe cerrar y abrir de nuevo el Bluetooth en el teléfono o reiniciar el teléfono.
5. No se debe desmontar ni modificar la batería, insertar en ella objetos extraños, exponerla a la acción de altas temperaturas ni sumergirla en agua u otros líquidos, para prevenir fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión de la batería. El reemplazo de la batería debe ser realizado exclusivamente por el fabricante.
6. No dejes caer, aplastes ni perfores la batería. Evita la presión externa que pueda conducir a cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
7. No desmontes ni modifiques el producto por ninguna razón, ya que esto puede causar un incendio, una falla electrónica o un daño permanente al producto.
8. No expongas el producto a la acción de temperaturas extremadamente bajas o altas (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
9. No se debe colocar la luz indicadora del producto cerca de los ojos de niños o animales.
10. No se debe usar el producto durante una tormenta, ya que esto puede causar un funcionamiento incorrecto y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
11. No se debe usar aceite u otros líquidos volátiles para la limpieza del producto.
12. No se debe usar este dispositivo durante mucho tiempo y a gran volumen, ya que existe el riesgo de daño auditivo.



¡ATENCIÓN! La exposición prolongada a un ruido fuerte puede causar daño auditivo temporal o permanente o pérdida de audición. Por lo tanto, se debe evitar la escucha prolongada a un nivel de volumen alto y mantener el volumen en un nivel adecuado.

Aviso:

la potencia suministrada por el cargador debe ser de un mínimo de 2 vatios requeridos por el equipo de radio hasta un máximo de 5 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

Frecuencia inalámbrica: 2,402~2,480 GHz

Potencia de transmisión RF: <4 dBm



® 219-258121



® 219-258122

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd

Address: Room 101, Block 1, No.38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: support@qcy.com

Website: www.qcy.com



RoHS

Made in China

FCC ID:

RDR-BH25HT18AL

RDR-BH25HT18AR